

## **Styret oppfordrer samtlige beboere til å lufte radiatorene.**

Det er viktig at alle lufte radiatorene sine når varmeanlegget blir slått på, og ellers hver gang du hører «surkling» i anlegget.

Uten lufting gir ikke radiatorene noen særlig varme, og det blir mindre varme oppover i etasjene.

Du må alltid lufte radiatorene etter at varmen er slått på. Dette gjelder alle radiatorene i deres leilighet (hver høst).

Dersom du hører susing eller klukking i radiatorene skal de luftes (hele året).

Om det er mye luft i radiatoren er det sjanse for rust på innsiden, i så fall må du skifte ut hele radiatoren din eller betale for en kostbar reparasjon.

Slik lufter du en radiator:

- Eneste du trenger er en flat skrutrekker, en fille og en liten bolle til å samle opp litt vann.
- I enden av radiatoren (på motsatt side av der røret kommer inn i radiatoren) er det en liten ventil. Bruk skrutrekkeren til å skru opp denne ventilen til du hører susing av at lufta går ut.

Viktig: Ikke skru så mye at hele ventilen løsner (da vil vannet flomme ut over gulvet), du skal bare åpne nok til at du hører at lufta går ut.

- Vent til det begynner komme ut vann, og la det renne ut en desiliter vann (en liten kopp) så er du sikker på at radiatoren er tom for luft. Det er nyttig med en fille og en liten bolle til dette.

Mvh.

Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag